

Alternative Anleitung für schwarze Motormodelle (ab 2025).
Für blaue Motormodelle bitte die Standard-Anleitung verwenden.

Manuelle Einstellung der Endlagen

Wenn die Einstellung mit dem Einstellkabel erfolgt, dann bitte mit Schritt 1 starten.

Ansonsten bitte direkt weiter zu Schritt 4.

Mit Einstellkabel

Wichtig: Unterste Taste beim Einstellkabel = Auf- & Ab-Taste gleichzeitig (SET-Taste).

- 1) Verbinden Sie zuerst das Einstellkabel mit dem Motor, erst dann schließen Sie das Kabel an einer Steckdose an.
- 2) Die ON/OFF-LED neben der SET-Taste sollte durchgehend leuchten.
SET-Taste = Auf- & Ab-Taste gleichzeitig. (Unterste Taste beim Einstellkabel)
- 3) Drücken Sie neben der ON/OFF-LED gleichzeitig die SET-Taste und die Abwärts-taste. Die ON/OFF-Leuchte sollte dann anfangen zu blinken. Jetzt befindet der Motor im richtigen Modus zur Einstellung der Endlagen.

Einstellung der Endlagen

Einstellung der oberen Endlage

- 4) Drücken Sie die Auf- & Ab-Taste bis der Rolladen mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung quittiert.
- 5) Drücken Sie die Auf-Taste, bis der Rolladen mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung quittiert.
- 6) Fahren Sie den Rolladen bis zur gewünschten oberen Endlage.
(Passen Sie die Position des Rolladens bei Bedarf mit der Auf- oder Ab-Taste an)
- 7) Drücken Sie dann kurz die Ab-Taste und drücken Sie sie anschließend ein zweites Mal, bis der Rolladen mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung quittiert.

Einstellung der unteren Endlage

- 8) Fahren Sie den Rolladen bis zur gewünschten Position der unteren Endlage.
(Passen Sie die Position des Rolladens bei Bedarf mit der Auf- oder Ab-Taste an)
- 9) Drücken Sie dann kurz die Auf-Taste und drücken Sie sie anschließend ein zweites Mal, bis der Rolladen mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung quittiert.
- 10) Drücken Sie die Auf- & Ab-Taste, bis der Rolladen mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung quittiert.

Die Endlagen sind nun eingestellt.

Zurücksetzen der Endlagen:

Auf- & Ab-Taste ca. 8 Sekunden gedrückt halten. Motor gibt 2x Auf-& Ab-Bewegung als Bestätigung. 1x nach 4 Sek. 1x nach 8 Sekunden. Danach Motor vom Strom trennen.

Hinweis bei Einstellung mit Einstellkabel:

Vor allem bei den Schritten 7 und 9 bitte darauf achten, die Taste ausreichend fest zu drücken, damit der Motor den Befehl zuverlässig erkennt.