

Schritt 1: Einlernen des Senders:

- Strom einschalten, danach AUF und AB gleichzeitig drücken bis Feedback

Schritt 2: Einstellen der Drehrichtung:

- Kurzer Test, wenn Okay direkt weiter mit Schritt 3, wenn falsch: STOP-Taste ca. drei Sekunden drücken bis Feedback Motor

Schritt 3: Einstellung der Endlagen:

- **Beispiel: Start mit oberer Endlage:**
- Fahren Sie den Behang in die Nähe vom oberen Endpunkt, STOP und dann genaue Position anfahren durch Feinkorrektur AUF oder AB > Endpunkt erreicht? Dann:
- Drücken Sie STOP und AB gleichzeitig, der Behang wird sich nach unten bewegen. Stoppen Sie den Motor, sobald er sich in der Nähe des unteren Endpunktes befindet. Dann genaue Position anfahren durch Feinkorrektur AUF oder AB > Endpunkt erreicht? Dann: STOP und AUF gleichzeitig drücken und der Motor fährt den Behang bis zum vorher eingespeicherten, oberen Endpunkt.

Schritt 4: Bestätigung der Programmierung:

- STOP-Taste für zwei Sekunden drücken, bis Feedback Motor

Schritt 5: Programmierung des Senders:

- Um den zum Einlernen verwendeten Sender zu verwenden: PROG-Taste Sender ca. 1 Sekunde drücken, bis Motor Feedback.

Schritt 6: Zwischenposition speichern (Optional):

- Gewünschte Zwischenposition anfahren, STOP für etwa 5 Sekunden drücken bis Feedback Motor.