

**Funkhandsender „Mini“**  
Art.Nr. 6000035



---

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit einem Handsender von rolladen7 erhalten Sie ein Produkt höchster Qualität und Sicherheit. Unsere Produkte werden regelmäßigen Qualitätstests unterzogen, um unserem hohen Anspruch stets gerecht zu werden.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise. Wir weisen Sie darauf hin, dass elektrische Anschlüsse nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.

Für alle Fragen rund um unsere umfangreiche Produktpalette sowie technische Unterstützung stehen wir Ihnen per Telefon, E-Mail und Fax stets zur Verfügung.

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis .....	1
Technische Hinweise .....	2
Einlernen in einen Funk-Rolladenmotor .....	3
Aktivierung / Deaktivierung der Totmann-Funktion .....	4
Fehlerbehebung .....	4

---

## Technische Hinweise

---

Betriebsspannung:	3 V
Batterie:	12 V Alkaline, 27 A
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Betriebstemperatur:	-10 bis +50 °C
Maße:	53 x 13 x 15 mm (L x B x H)

Der Funkhandsender „Mini“ ist mit allen Funkempfängern und Funkmotoren von rolladen7 kompatibel.

Der Handsender verfügt über eine Tastenabdeckung, die eine ungewollte Fehlbedienung der Tasten verhindert.

- ▲ (oben links) = AUF
- ▼ (oben rechts) = AB
- (unten links) = STOP
- Schloss-Symbol (unten rechts) = OHNE FUNKTION



---

## Einlernen in einen Funk-Rolladenmotor

---

**Bitte beachten Sie:**

- ⇒ Elektrische Anschlüsse am 230V-Netz dürfen ausschließlich von einer zugelassenen und qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- ⇒ Darüber hinaus sind unbedingt die Vorschriften der örtlichen VDE-Bestimmungen und Energieversorgungsunternehmen einzuhalten.

**Variante A:** Es ist noch **kein** Hand- / Wandsender in den Motor eingelernt

- 1) Drücken Sie die Programmieraste am Motorkopf.
  - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
- 2) Drücken Sie gleichzeitig die **AUF-** und die **STOP-Taste** am Sender.
  - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
- 3) Drücken Sie erneut gleichzeitig die **AUF-** und die **STOP-Taste** am Sender.
  - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
- 4) Drücken Sie die **AUF-Taste** am Sender.
  - ⇒ Der Empfänger bestätigt den Einlernvorgang mit Pieptönen und einer kurzen Bewegung.\*

\*Bitte beachten Sie beim Einlernen in einen Funkempfänger bzw. Rolladenmotor die jeweilige Gebrauchsanleitung, um die Vorgehensweise des korrekten Einlernvorgangs zu ermitteln.

**Variante B:** Es ist bereits **ein** Hand- / Wandsender in den Motor eingelernt

- 1) Drücken Sie die **SET-Taste** am bereits eingelernten Sender.
- 2) Drücken Sie erneut die **SET-Taste** am eingelernten Sender.
  - ⇒ Der Rolladenmotor bestätigt mit Pieptönen\*\*.
- 3) Drücken Sie gleichzeitig die **AUF-** und die **STOP-Taste** am neuen Sender.
  - ⇒ Der Rolladenmotor bestätigt den Einlernvorgang\*\*.

\*\*Bitte beachten Sie beim Einlernen in einen Funkempfänger bzw. Rolladenmotor die jeweilige Gebrauchsanleitung, um die Reaktion des Empfängers bzw. Rolladenmotors zu ermitteln.

---

## Aktivierung / Deaktivierung der Totmann-Funktion

---

**Bitte beachten Sie:**

- ⇒ In der Totmann-Funktion fährt der Rolladenmotor auf permanenten Knopfdruck. Sobald Sie die AUF- bzw. AB-Taste loslassen, stoppt der Motor sofort. Nach einem Tastendruck von länger als 2 Sekunden fährt der Motor selbständig in seine Endposition.
  
- 1) Drücken Sie gleichzeitig die **AUF-** und die **STOP-Taste** des eingelernten Senders.
  - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
  
- 2) Drücken Sie die **AUF-Taste** des eingelernten Senders.
  - ⇒ Der Motor bestätigt erneut mit einem Piepton.
  
- 3) Drücken Sie erneut gleichzeitig die **AUF-** und die **STOP-Taste** des eingelernten Senders.
  - ⇒ Der Motor bestätigt mit Pieptönen und einer kurzen Bewegung.

---

## Fehlerbehebung

---

**Der Sender lässt sich nicht einlernen.**

- Der Einlernvorgang muss innerhalb von 6 Sekunden nach der Spannungsversorgung erfolgen.
- Überprüfen Sie die Batterie des Senders und tauschen Sie sie gegebenenfalls.

**Nach Einlernen eines weiteren Senders lässt sich der Motor nicht mehr mit dem ersten Sender bedienen.**

- Da der Funkempfänger über einen Speicherplatz verfügt, wird der erste Sender direkt in den Empfänger eingelernt. Bis zu 19 weitere Sender werden daraufhin per Kopierfunktion in Betrieb genommen.

Rolladen7 wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrem Funkhandsender „Mini“ und steht Ihnen für alle Fragen gern telefonisch sowie per Fax als auch jederzeit per E-Mail zur Verfügung.

**rolladen7**

Domoces GmbH  
Waldburgstr. 30  
71032 Böblingen

Tel: 0800/8988686 (kostenfrei)  
Fax: 07031/7020333  
E-Mail: [info@rolladen7.de](mailto:info@rolladen7.de)  
Web: [www.rolladen7.de](http://www.rolladen7.de)