

Einstellung der Endlagen Optimus E-Serie mit einem Einstellkabel

- 1) Verbinden Sie zuerst das Einstellkabel mit dem Motor, und schließen Sie dann das Kabel an einer Steckdose an.
- 2) Die On/Off LED neben der Set-Taste sollte durchgehend leuchten.
- 3) Drücken Sie neben der On/Off-Leuchte gleichzeitig die Set-Taste und die Abwärts-Taste. Die On/Off-Leuchte sollte dann anfangen zu blinken. Jetzt befinden Sie sich im richtigen Modus zur Einstellung der Endlagen.
- 4) Um in den Programmiermodus des Motors zu gelangen, drücken Sie bis zur Quittierung des Motors bitte die Set-Taste. Nach ca. 4-5 Sekunden bestätigt/quittiert der Motor Ihnen dies mit einer kurzen AUF-AB-Bewegung.
- 5) Mit dem bereits verbundenen Rollladen-Panzer fahren Sie jetzt „zuerst“ in die gewünschte Endlage nach OBEN. Da sich der Motor in der sogenannten "Todmann-Funktion" befindet, hält der Motor automatisch wenn Sie die Tasten am Einstellkabel loslassen.
- 6) Durch drücken der Set-Taste für ca. 2 Sekunden bestätigen Sie die obere Endlage. Der Motor quittiert Ihnen die obere Endlage durch eine kurze AUF-AB-Bewegung.
- 7) Bitte fahren Sie mit dem Rollladen in die gewünschte UNTERE Endlage und halten Sie dort wieder an.
- 8) Bestätigen Sie jetzt die untere Endlage indem Sie die Set-Taste erneut für 2 Sekunden drücken. Der Motor quittiert Ihnen dies erneut mit einer kurzen AUF-AB-Bewegung.
- 9) Jetzt können Sie das Einstellkabel vom Stromnetz nehmen, und erst dann das Kabel auch vom Motor trennen. Die Einstellungen bleiben für einige Zeit bestehen (Auch bei einem Stromausfall). Somit können Sie jetzt den von Ihnen erworbenen - oder vorhandenen Schalter anschließen und den Motor wieder an die gewünschte Stromquelle anschließen.

Wichtig: Beginnen Sie bei der Programmierung der Endlagen immer oben. Sollte der Motor nach der Bestätigung der oberen Endlage NICHT nach unten fahren, so bringen Sie den Motor wieder auf Werkseinstellung zurück und beginnen von vorne.

Sollten Sie sich mal vertan haben und nicht mehr weiterkommen, können Sie den Motor auf Werkseinstellung zurücksetzen indem Sie für ca. 12 Sekunden die Set-Taste gedrückt halten, bis Ihnen der Motor dies quittiert. Damit sind alle bereits getätigten Einstellung gelöscht und Sie können von vorne beginnen.