Primero E Endlagen mit Einstellkabel:

- Panzer noch nicht mit der Stahlwelle verbinden, jedoch Motor und Stahlwelle einbauen.

-Einstellkabel mit Motor verbinden und dann mit einer Stromquelle verbinden.

- Laufrichtung prüfen. Wenn die Laufrichtung nicht korrekt ist, bitte Einstellkabel ausstecken, und dann die Drähte Schwarz und Braun tauschen. Danach wieder das Kabel an die Steckdose anschließen.

- Motor und Stahlwelle per kleineren Wipptaster am Einstellkabel nach unten fahren lassen, bis die Stahlwelle so günstig steht, damit man den Panzer gut mit der Stahlwelle verbinden kann.

- Nun die größere Progr.-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED2 zusätzlich zur LED1 leuchtet. Taste loslassen und kurz die AB-Taste drücken. Damit wird die untere Endlage bestätigt. Es erfolgt kein Signal und eine Quittierung.

- Dann hinausfahren bis zu gewünschter oberer Endlage.

- Nun die größere Progr.-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED2 zusätzlich zur LED1 leuchtet. Taste loslassen und kurz die AUF-Taste drücken. Damit wird die obere Endlage bestätigt. Es erfolgt kein Signal und eine Quittierung.

- Kabel ausstecken, vom Motor trennen, und ausgewählten Schalter anbringen.

Um Endlagen zu verlängern, ist eine Löschung und Neu-Programmierung nötig. Dazu 10 Sekunden lang die Progr.-Taste gedrückt halten, bis die LED3 aufleuchtet. Dann sind alle eingestellten Endlagen gelöscht.